




چمن مصنوعی سونار

**با ما سبز
بمانید**



تهران، خیابان مطهری، نبش بن بست
امیر، پلاک ۵۶، واحد ۲
تلفن: ۰۲۱-۸۸۴۲۷۲۳۲
کد پستی: ۱۵۶۱۷۸۵۱۵۳

www.sonarstar.com
www.ccgrass.ir



تاریخ خرید:	
نام و نام خانوادگی خریدار:	
نام محصول:	
مترآژ:	
مهر و امضا:	

شرایط ضمانت نامه

۱- مواردی از جمله رنگ پریدگی بیش از ۲۰ درصد و پوسیدگی و پارگی و جدا شدن نخ های چمن در اثر راه رفتن و دویدن در طول مدت گارانتی، شامل تعویض و یا ترمیم خواهد داشت.


۲- پروژه هایی که محصولات CC Grass در آن مورد استفاده قرار می گیرد، باید زیرسازی، نصب و اجرای آن نیز توسط شرکت مورد تأیید قرار گرفته باشد، در غیر این صورت شرکت در برابر زیرسازی و اجرای

غیر استاندارد که باعث صدمه زدن به چمن می شود، هیچ تضمینی را قبول نخواهد کرد.

۳- این شرکت در برابر حوادث غیر مترقبه از جمله آتش سوزی و پارگی با اشیا تیز و برنده و گیره مسئولیتی را نخواهد پذیرفت.

۴- مدت این گارانتی برای محصول کمتر از ۲۵ میلی متر ۱۸ ماه و برای محصولات بالاتر از ۲۵ میلی متر ۳۶ ماه خواهد بود.

البته در برخی از روشها از میخ و یا پیچ هم برای نصب نهایی می توان استفاده کرد.



زیرسازی

زیرسازی های سخت شامل بتون، آسفالت، کاشی، موزائیک، سرامیک و یا هر سطح سخت و محکم دیگر هستند که براحتی می توان چمن مصنوعی را بر روی آنها نصب کرد. در این نوع زیرسازی ها تنها باید سطح کار را تمیز و برای نصب آماده کنند.

برشکاری

رول های چمن ایرانیان سونار، دو متر (عرض) در ۱۵ متر (طول است)، بنابراین در بسیاری از مکان ها باید براساس ابعاد، برشکاری های لازم صورت گیرد تا چمن همه سطح را پوشش دهد. خریداران می توانند براساس مکانی که برای نصب در نظر گرفته اند، چمن را برش دهند و کنار هم بر روی زمین پهن کنند.

چسب زنی

در ابتدا کناره های چمن را با کاتر طوری برید که بدون فاصله کنار هم قرار

گیرند و تاکید می شود خاب چمن باید هم جهت باشد. بین دو بخش چمن یک نوار اتصال به عرض ۲۰ سانتی متر قرار دهید و این نوار را به طور کامل به چسب مخصوص چمن مصنوعی آغشته کنید. سپس چمن را به آهستگی روی این نوار قرار دهید. پس از این کار چمن چسبانده شده باید بی حرکت بماند تا چسب خشک شود.

نصب نهایی بر روی زمین

بعد از اینکه تکه های مختلف چمن براساس ابعاد مورد نظر ما به یکدیگر چسبانده شد، باید گوشه های اطراف چمن را با همان چسب بر روی زمین چسباند. در این بخش یا می توانیم همه دور چمن را بر روی زمین چسبانیم و یا اینکه نقاط مشخصی را بر روی زمین چسب بزنیم.

آب هیچ ضرری برای چمن مصنوعی ندارد، بنابراین در شستشو می توانید از آب استفاده کنید.



چمن مصنوعی فرشی بافته شده از جنس پلی اتیلن و پلی پروپیلن است که برای استفاده در فضای روباز بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد، اما با توجه به جنس آن، نحوه نگهداری از آن نیز بسیار راحت می باشد. از چمن مصنوعی در هر مکانی می توان استفاده کرد، اما رعایت موارد حفظ و نگهداری به افزایش طول عمر آن کمک می کند. لطفا به موارد زیر توجه کنید:

- هر از چند گاه یک بار برخلاف خاب چمن برس بکشید.
- اگر چمن مصنوعی کثیف شده بود در مواردی که چمن خشک بود، با جاروبرقی آن را تمیز کنید.
- براحتی می توانید چمن مصنوعی را با مواد شوینده بشوئید و تمیز کنید.
- آب هیچ ضرری برای چمن مصنوعی ندارد، بنابراین در شستشو می توانید از آب استفاده کنید.
- در روزهای بسیار گرم سال، آبیاری روی چمن از حرارت مرکزی نخ می کاهد و به طول عمر آن اضافه می کند.
- در ماه های بسیار سرد، بهتر است از روکش پلاستیکی بر روی چمن استفاده شود تا برف و یخ آسیب زیادی به محصول نزنند.
- نخ های چمن مصنوعی سی سب گراس تحمل دمای ۲۰ درجه زیر صفر را هم دارند، بنابراین نگران یخبندان نباشید.